

FÖNSTERFABRIKEN I VÄST AB



**Handhavande – skötsel - underhåll
av PVC-fönster**

Göteborgsvägen 90
463 33 Lilla Edet

+46(0)707144001

www.fvab.se
info@fvab.se

Ett välvårdat fönster är som nytt – länge!

Vårt system för Kvalitetssäkring och den kontinuerliga kvalitetskontrollen på alla stadier i tillverkningen utgör en garanti för det man förväntar sig av oss: kvalitet på högsta nivå. Detta kvalitetskrav uppfylls även av våra leverantörer. Det betyder att alla material, profiler, beslag och isolerglas motsvarar de normer vi har fastställt, något vi regelbundet kontrollerar som ett led i vår kvalitetssäkring. Resultatet: 10 års tillverkningsgaranti.

Men funktion och livslängd hos en märkesprodukt är beroende av att den handhas på rätt sätt och att skötsel och underhåll av produkten inte försummas. Här några viktiga tips – vi vill ju att du ska ha glädje av dina nya fönster i många år.

Första gången ...

När fönstren monterats bör skyddsfolien som sitter på båda sidor av karm och båge avlägsnas snarast möjlig.

Mekaniska verktyg som stålborste, spackel eller stämjärn får inte användas på fönster.

Rengöring...

Vid rengöring av fönstrena ska enbart flyytande rengöringsmedel eller diskmedel användas, absolut inget skurmedel. Lösningsmedel som exempelvis aceton eller lacknafta får inte användas.

Vid svårare fläckar använd COSMOFEN från skötselset. Fönsterkarmar och bågar ska inte gnidas torra eftersom det alstrar statisk elektricitet som gör att de drar till sig smuts. Torka bara av dem med en fuktig trasa. Klart.

TÄTNINGSLISTER

Tättningsprofilerna måste hållas fria från smuts. När fönstren putsas ska även listerna rengöras med samma rengöringsmedel. Dessutom ska de smörjas två gången om året med parafin (använd lipsil)

DRÄNERING

Viktigt: Dräneringshålen i karmens understycke måste hållas rena så att kondens- eller regnvatten som samlas i fönsterfalsen obehindrat kan rinna av.

BESLAG

Beslag ska hållas ren. Dessutom rekommenderas 1 droppe symaskinsolja i gångjärnen och andra håll på beslaget med markering 1 gång per år.

VEKA SKÖTSELSET


VEKA har sammanställt ett speciellt skötselset med alla medel du behöver för att lätt kunna tvätta och sköta dina fönster på rätt sätt. Vi rekommenderar att du använder det för det regelbundna underhåll.

Du köper det hos oss.



FUNKTION

- Vid putsning öppnas fönstret till "sidohängt läge" genom att man vrider handtaget horisontellt och öppnar fönster inåt
Fönstret måste stängas innan nästa steg, viktigt att bågen kommer helt in till karm.
- Vid vädring öppnas fönstret i "bottenhängt läge" genom att man vrider handtaget lodrätt rakt upp och öppnar fönster inåt (fönstret viks inåt).
Vid stängning är det viktigt att bågen kommer helt in till karm innan handtaget vrids lodrätt rakt ner till "stängt läge".



- Alla våra fönster över 800 mm bredd utrustade med mikroventilation som tillåter vädring på mellan 3 och 10 mm. Ställ fönster i vädringsläge på 3-10 mm från karmen och vrid handtaget till 45 grader.
- Om fönstret är utrustat med "barnspärr" måste båda knapparna aktiveras vid vridmoment.